

# KOC GRZEWICZY ELEKTRYCZNY Model BMG0111

## INSTRUKCJA OBSŁUGI



**UWAGA: Instrukcja zawiera ważne informacje, zatrzymać ją do późniejszego wykorzystania.  
Produkt wyłącznie do użytku domowego.**

<b>DANE TECHNICZNE:</b> Zasilanie: 220-240V AC Częstotliwość: 50-60 Hz Moc: max 120W Materiał: super miękka flanela, welur koralowy	<b>Zestaw zawiera:</b> - 1 koc - 1 kontroler z kablem - 1 instrukcję
---	---

### OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA:

Bezpieczne i efektywne użytkowanie urządzenia może być zapewnione jedynie wtedy, gdy zostanie ono konserwowane i używane we właściwy, opisany w instrukcji sposób.

Podczas używania urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem i obrażeń ciała, utraty zdrowia i/lub życia.



- Urządzenie może być stosowane tylko u ludzi.
- Urządzenie to nie powinno być używane przez: osoby, które nie potrafią samodzielnie funkcjonować, osoby niewrażliwe na ciepło (diabetycy, osoby ze zmianami chorobowymi skóry w miejscach stosowania urządzenia), osoby po spożyciu środków przeciwbólowych i alkoholu.
- Urządzenie nie powinno być stosowane przez bardzo małe dzieci (wiek 0-3 lata), gdyż nie są one w stanie zareagować na przegrzanie.
- Dzieci w wieku powyżej 3 lat nie mogą korzystać z urządzenia, chyba że urządzenie sterujące zostanie ustawione przez rodzica lub opiekuna lub jeżeli dziecko zostało dostatecznie pouczone, jak bezpiecznie obsługiwać urządzenie sterujące
- Urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenie były zrozumiałe. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu. Urządzenie nie może być użytkowane przez dzieci bez nadzoru dorosłych.
- Dzieci powinny być skontrolowane, czy nie traktują urządzenia jako zabawki.
- Używaj tego urządzenia tylko do celów opisanych w niniejsze instrukcji.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania w szpitalach.
- Zbyt długie użytkowanie może doprowadzić do oparzenia.
- UWAGA: Nigdy nie kładź się spać, gdy urządzenie jest włączone.
- Nie używaj urządzenia podczas używania środków usypiających lub nasennych.
- Nie stosuj do części ciała ze stanem zapalnym, raną lub opuchlizną. W przypadku wątpliwości zasięgnij porady medycznej.



- Pamiętaj, aby urządzenia:
  - nigdy nie podłączać do zasilania niezgodnego z urządzeniem
  - nigdy nie uruchamiać bez nadzoru
  - nigdy nie uruchamiać, gdy jest połączony lub zwinięty
  - nigdy nie wkładać pomiędzy inne przedmioty
  - nigdy ostro nie zaginać
  - nigdy nie używać u zwierząt
  - nigdy nie używać, gdy jest mokre lub wilgotne
- Kontroler i kabel zasilający nie powinny być narażone na wilgoć
- Podczas użycia, elektroniczne elementy w kontrolerze mogą się lekko nagrzewać. Dlatego nigdy nie zakrywać go i nie umieszczać na urządzeniu podczas działania.
- Podczas użycia, nigdy nie umieszczać na urządzeniu innych urządzeń grzejących, termoforów itp.
- Nie ciągnij i nie przekraczaj kabla.



- **Nie przypinaj pinesek, agrafek i ostrych przedmiotów do urządzenia.**
- Urządzenie powinno być regularnie sprawdzane, czy nie występują na nim oznaki zużycia lub uszkodzenia. Jeżeli wystąpiły takie oznaki lub gdy uległ uszkodzeniu kabel albo urządzenie działa nieprawidłowo, należy zaprzestać używania do czasu dokonania naprawy.
- Wszelkie naprawy powinny być wykonywane tylko przez odpowiednio przeszkolony personel lub przez autoryzowany punkt naprawczy, gdyż naprawa wymaga użycia specjalistycznych narzędzi. Nieprawidłowe naprawy stanowią niebezpieczeństwo dla użytkownika.
- Nie przykrywaj urządzenia poduszkami, kołdrami ani innymi materiałami podczas użytkowania.
- Odłącz urządzenie od zasilania, gdy nie jest używane.
- Nie ciągnij za przewód zasilający przy odłączaniu z gniazdka, nie podłączaj wtyczki do gniazdka sieci mokrymi rękami, nie przenoś urządzenia trzymając za kabel



**UWAGA.** Koc grzewczy jest wyposażony w SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA. Ta technologia czujników zapewnia ochronę przed przegrzaniem na całej powierzchni koca, z automatycznym wyłączeniem w przypadku awarii. Jeśli SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA wyłączył koc, ustawienia temperatury nie są już podświetlone po włączeniu. Należy pamiętać, że ze względów bezpieczeństwa koc nie może być już używany po wystąpieniu awarii i musi zostać serwisowany.

## **INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA:**

Urządzenie to przeznaczone jest do ogrzewania wybranych miejsc ludzkiego ciała w celu poprawy krążenia i relaksacji. Przy pierwszym uruchomieniu, urządzenie może emitować zapach plastiku, który z czasem powinien zaniknąć.

### **FUNKCJE KONTROLERA:**



### **UTYLIZACJA:**



Oznakowanie sprzętu symbolem przekreślonego kosza na odpady informuje o zakazie umieszczania użytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z innymi odpadami! Zgodnie z Dyrektywą WEEE o sposobie gospodarowania użytymi odpadami elektrycznymi i elektronicznymi, dla tego typu sprzętu należy stosować oddzielne sposoby utylizacji. Użytkownik, który zamierza pozbyć się tego produktu, zobowiązany jest do oddania go do punktu zbierania użytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dzięki czemu przyczynia się do ponownego użycia, recyklingu, bądź odzysku, a tym samym do ochrony środowiska naturalnego. W tym celu należy skontaktować się z punktem, w którym urządzenie zostało nabyte, lub z przedstawicielami władz lokalnych. Składniki niebezpieczne zawarte w sprzęcie elektronicznym mogą powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku naturalnym, jak również działać szkodliwie na zdrowie ludzi.

### **OBŚŁUGA URZĄDZENIA:**

**UWAGA: Upewnij się, że koc nie będzie złożony podczas użytkowania!**

1. Podłącz końcówkę kabla kontrolera do gniazdka w kocu, a wtyczkę do gniazda zasilania prądem stałym. Jeśli na wyświetlaczu miga „FF” to znaczy, że kontroler nie jest podłączony poprawnie do gniazdka w kocu.

2. Aby włączyć koc, wciśnij Włącznik/Wyłącznik kontrolera, na wyświetlaczu pojawi się „00” i naciśnij przycisk ustawienia temperatury, aby ustawić temperaturę grzania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9. Ustawienia temperatury są podświetlone po włączeniu.

Ustawianie temperatury:

Poziom 0: wyłączony / Poziom 1: minimalne ciepło / Poziom 2-8: indywidualne ustawienie ciepła / Poziom 5-9: maks. ciepło

3. Koc ma funkcję szybkiego nagrzewania, która pozwala kocowi szybsze nagrzanie się w ciągu pierwszej godziny.

UWAGA: Kontroler ma funkcję sprawdzania temperatury wewnętrznej, co oznacza, że gdy kontroler jest owinięty kocem, a temperatura wewnątrz przekroczy 65°C, koc przestanie grzać i może wznowić grzanie dopiero po schłodzeniu temperatury.

OSTRZEŻENIE: Jeśli koc grzewczy jest używany przez kilka godzin, zalecamy ustawienie najniższej temperatury na kontrolerze, aby uniknąć przegrzania nagrzanej części ciała, co może prowadzić do oparzeń skóry.

4. Automatyczne wyłączenie. Koc jest wyposażony w timer, który pozwala na ustawienie automatycznego wyłączenia po czasie od 1 do 12 godzin. Po automatycznym wyłączeniu nie będzie się nagrzewał, a wyświetlacz ustawień temperatury zacznie migać „—”. Po około 5 sekundach można go ponownie włączyć, naciskając Włącznik.

5. Aby wyłączyć koc samodzielnie, naciśnij Włącznik/Wyłącznik. Ustawienia temperatury nie będą się już świecić.

6. Po zakończeniu użytkowania odłącz wtyczkę zasilania i wyciągnij kontroler z gniazdka w kocu.

### **CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE:**



Wyjaśnienie znaczenia powyższych symboli w kolejności ich podania:

1. Prać ręcznie lub w pralce w temperaturze do 30 stopni C. Przed praniem **ZAWSZE** odłączyć kontroler od koca.

2. Nie używać wybielacza ani wirówek.

3. Nie suszyć i nie wyżymać maszynowo.

4. Nie prasować.

5. Nie czyścić chemicznie.

Należy pamiętać, że częste pranie koca ma negatywny wpływ na produkt. Dlatego należy prać go w pralce maksymalnie 5 razy w ciągu jego żywotności. Bezpośrednio po praniu przywrócić kocowi grzewczemu jego pierwotne wymiary, gdy jest jeszcze wilgotny, i rozłożyć płasko na suszarce, aby wyschnął. Przechowuj koc w suchym i chłodnym miejscu. Przed przechowywaniem należy odczekać, aż koc ostygnie.

Kontroler nigdy nie może mieć kontaktu z wodą lub innymi płynami, gdyż może to spowodować uszkodzenie. Do jego czyszczenia używać suchej, niepozostawiającej włókien ściereczki, nie używać żadnych środków chemicznych ani ściernych środków czyszczących.

**Zabrania się samodzielnego demontażu i napraw, które mogą prowadzić do porażenia prądem lub spowodować usterki w działaniu urządzenia. Należy powierzyć naprawę wykwalifikowanemu personelowi.**

**Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody i urazy spowodowane na skutek niewłaściwego użytkowania urządzenia.**