

ELEMENTY METALOWE

Metal parts

A. Niebieski wkręt z gwintem poprzecznym x12

Blue cross dowel bolt x12



B. Nakrętka z gwintem poprzecznym x14

Cross dowel nut x14



C. Wkręt z gwintem poprzecznym x2

White cross dowel nut x2



D. Duża śruba z łbem walcowym x2

Large head screw x2



E. Duża, różowa śruba z łbem walcowym x20

Large, pink head screw x20



F. Duża, niebieska śruba z łbem walcowym x4

Large, blue head screw x4



G. Niebieski wkręt z gwintem poprzecznym x2

Blue cross dowel bolt x2



I. Biały wkręt x2

Blue insert bolt x2



Klucz imbusowy

Allen wrench



Do montażu potrzebny również
(nie załączony): śrubokręt Phillips

The following tool is required for assembly
(not included): Phillips screwdriver




PL:

Ostrzeżenie! Zabawka nie nadaje się dla dzieci poniżej trzech lat ze względu na ostre krawędzie i drobne części. Rodzice powinni nadzorować teren zabaw tak, aby dzieci młodsze niż w wieku docelowym nie miały kontaktu z tą zabawką. Używać tylko na równych powierzchniach. Nie pozwalać dzieciom wspinąć się na zabawkę lub w jej pobliżu. Instrukcja montażu wewnątrz opakowania. Wymagany montaż przez osobę dorosłą. Sprawdzić czy domek jest właściwie zmontowany i dokręcać elementy łączące jeśli będzie to konieczne. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania.


LISTA CZĘŚCI

List of parts



MONTAŻ ŁÓŻECZKA





Bed assembly




eu

rezydencja


Bajkowa




3




4




6





7







5




8




9




10



11



12



GWARANCJA:

Wszystkie produkty marki ECOTOYS objęte są 24 miesięczną gwarancją, liczoną od daty sprzedaży.

Wady lub uszkodzenia produktu ujawnione w okresie gwarancji będą bezpłatnie usuwane w ciągu 14 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do punktu sprzedaży. Uszkodzony sprzęt nabywca dostarcza do punktu sprzedaży na własny koszt. W przypadku jakichkolwiek problemów skontaktuj się ze sprzedawcą.



Gwarancja nie są objęte uszkodzenia produktu powstałe w wyniku:
niewłaściwego użytkowania, przechowywania lub konserwacji
dokonania samodzielnych napraw, przeróbek produktu lub jego części.

WARRANTY:

All ECOTOYS products have 24 month warranty, starting from day of purchase.


Defects or damages revealed during warranty period will be repaired within 14 working days, starting from date of delivering product to the point of sales (delivery on consumer's cost). In case of any problems contact Your seller to get more information.

Warranty does not cover damage to the product caused by:
improper use, storage or conservation
making unauthorized repairs, alterations of product or it's parts.



ECOTOYS

www.ecotoys.eu



Wyprodukowano w ChRL
Made in PRC

IMPORTER:

MULTISTORE ECOTOYS Krystian Ślebioda
Sady ul Logistyczna 31, 62-080
Tarnowo Podgórne

email: info@ecotoys.eu