

WAŻNE! Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące sprzętu i należy zachować ją do wykorzystania w przyszłości. Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją. Nie regulować pochylecia siedziska, kiedy dziecko znajduje się w huśtawce.



ECO TOYS



88954

Informacja dla Klienta



UWAGA

Aby zapobiec poważnym uszkodzeniom lub śmierci:

- NIGDY nie pozostawiaj dziecka bez opieki.
- Huśtawka nie jest przeznaczona na miejsce dłuższego snu dziecka.
- Ryzyko Upadku- Nie używać na nierównej powierzchni, ruch dziecka może spowodować przesunięcie i przewrócenie sprzętu. Używać tylko na podłodze.
- Ryzyko Uduśnienia- Nie umieszczać produktu na miękkich powierzchniach (łóżko, kanapa, poduszka) ponieważ huśtawka może przewrócić się i spowodować uduszenie dziecka.
- ZAWSZE używaj systemu pasów bezpieczeństwa.
- Pozycji pionowej używaj tylko gdy dziecko potrafi siadać samodzielnie.
- NIGDY nie używaj pałąka z zabawkami do przenoszenia huśtawki.
- Sprzętu nie wolno używać jako nosidełka z dzieckiem w środku.

WAŻNE! Przed montażem oraz każdorazowym użyciem należy sprawdzić sprzęt pod kątem uszkodzonych, brakujących lub luźnych części oraz ostrych krawędzi. **NIE UŻYWAĆ** jeśli jakkolwiek część bujaka jest uszkodzona lub gdy jej brakuje. Należy używać tylko części zalecanych przez producenta.

- Montaż musi wykonać osoba dorosła.
- Potrzebne do montażu: śrubokręt Philips (nie zawarty w zestawie)
- Wymagane 4 baterie **alkaliczne** AA (LR6) (nie zawarte w zestawie)
- Produkt odpowiedni dla dzieci o wadze do 18 kg.
- Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od zdjęcia.



Lista Części

WAŻNE! Przed montażem należy wyjąć wszystkie części i upewnić się, że żadnej nie brakuje. Niektóre części mogą znajdować się w foteliku.

Fotelik

(Fotelik posiada rurką oparcia wewnątrz rękawa oraz łańcuszek)

Rada: Przy czyszczeniu, aby wyjąć rurkę oparcia, spójrz do sekcji Konserwacja.




2 szyny boczne
[pod rysunkiem]




Śruby M4,5 x20mm – 6


Montaż



- Podnieś krótszą i dłuższą końcówkę szyny.




- Umieść 4 śruby w module uspokajającym i dokręć.




- Dopasuj moduł uspokajający do otworów w szynach.

Rada: Moduł uspokajający pasuje tylko w jedną stronę. W przypadku problemów z zamontowaniem, wystarczy go odwrócić.




- Dopasuj podporę tylną (załączoną do fotelika) do szyn bocznych.


Montaż



- Umieść 2 śruby w podporze tylnej i dokręć.
Rurka oparcia (w foteliku)




- Umieść końce rurki oparcia w otworach szyn bocznych.
- Popchnij rurki do zatrzaśnięcia. Upewnij się, że słyszysz 'klik' po każdej stronie.
- Pociągnij rurkę oparcia tak, aby być pewnym, że jest zablokowana.




WIDOK Z BOKU

- Umieść w pozycji pionowej.
- Dopasuj wolne zakończenia szyn do otworów po przeciwnej stronie każdej z nich.
- Dociśnij do zatrzaśnięcia.



WIDOK Z BOKU




WIDOK Z BOKU



- Umieść i przymocuj pałąk z zabawkami w odpowiednich otworach. Pałąk z zabawkami pasuje tylko w jedną stronę. W przypadku problemów z zamontowaniem, wystarczy go odwrócić.


Rada: Pałąk z zabawkami można łatwo usunąć, wystarczy nacisnąć końce zatrzasków i pociągnąć.



WIDOK Z PRZODU

- Umieść i przymocuj haczyki znajdujące się z przodu i po boku fotelika do otworów w module uspokajającym i na szynach.

Instalacja Baterii



Aby uzyskać najwyższą skuteczność działania, należy stosować baterie alkaliczne.

Odkręć śrubę w drzwiach komory baterii. Usuń drzwi. Włóż nowe baterie alkaliczne AA (LR6). Nałóż

drzwi i przykręć śrubkę.

Jeśli urządzenie działa błędnie, należy je zresetować oraz włożyć ponownie baterie.

Jeśli urządzenie ma słabą moc i brak wibracji, należy usunąć baterie i zainstalować 4 nowe baterie

alkaliczne AA (LR6).

Informacje bezpieczeństwa o baterii

W wyjątkowych sytuacjach, z baterii może wydostać się płynna ciecz, która może spowodować poparzenie chemiczne lub uszkodzenie sprzętu. Aby temu zapobiec:

- Nie należy łączyć starych i nowych baterii oraz baterii różnego typu: alkalicznych, standardowych (węglowo-cynkowych) lub wymiennych (niklowo-kadmowych).
- Należy umieścić baterie w specjalnej przegrodzie.
- W okresach dłuższego nie użytkowania sprzętu baterie należy wyjąć. Zawsze usuwać zużyte baterie. Nie wyrzucać baterii do ognia, może to doprowadzić do wybuchu lub wycieku.
- Należy używać baterie takie same lub podobne.
- Nie wolno ładować baterii, które nie są ładowalne.
- Przed ładowaniem, baterie ładowalne należy wyjąć ze sprzętu.
- Baterie ładowalne należy ładować tylko pod nadzorem osób dorosłych.

Montaż i użytkowanie



UWAGA


Aby zapobiec poważnym uszkodzeniom lub śmierci:

- NIGDY nie pozostawiaj dziecka bez opieki.
- Huśtawka nie jest przeznaczona na miejsce dłuższego snu dziecka.
- Ryzyko Upadku- Nie używać na nierównej powierzchni, ruch dziecka może spowodować przesunięcie i przewrócenie sprzętu. Używać tylko na podłodze.
- Ryzyko Uduszenia- Nie umieszczać produktu na miękkich powierzchniach (łóżko, kanapa, poduszka) ponieważ huśtawka może przewrócić się i spowodować uduszenie dziecka.
- ZAWSZE używaj systemu pasów bezpieczeństwa.
- Pozycji pionowej używaj tylko gdy dziecko potrafi siadać samodzielnie.
- NIGDY nie używaj pałąka z zabawkami do przenoszenia huśtawki.
- Sprzętu nie wolno używać jako nosidełka z dzieckiem w środku.




Wydłużone oparcie

- Podnieś tylne siedzisko aby wydłużyć oparcie dla małych dzieci.



Krótsze oparcie

- Wciskając przyciski na tylnej części szyn bocznych, popchnij tylne siedzisko do przodu aby skrócić oparcie dla niemowląt i starszych dzieci.




Siedzisko

- Obróć wszystkie stopki do dołu tak, aby używać jako stacjonarne siedzisko.




Pionowo

- Podnieś tylne siedzisko i przypnij pasy bezpieczeństwa z tyłu siedziska. Upewnij się, że słyszysz charakterystyczny klik.



Kołyska

- Obróć wszystkie stopki do góry tak, aby używać sprzętu jako kołyska.




Rozkładanie

- Odepnij pasy bezpieczeństwa z tyłu siedziska i obniż siedzisko.

Bezpieczeństwo dziecka



- Umieść dziecko w foteliku. Umieść poduszkę bezpieczeństwa pomiędzy nogami dziecka.
- Zapnij pasy bezpieczeństwa z każdej strony poduszki bezpieczeństwa. Upewnij się, że słyszysz charakterystyczny 'klik' z każdej strony.
- Sprawdź czy system pasów bezpieczeństwa jest odpowiednio zablokowany, odciągając je od dziecka. Pasy bezpieczeństwa powinny pozostać zapięte.





Aby docisnąć pas:

- Przeciągnij zabezpieczony koniec szelki bezpieczeństwa przez otwór klamry tak, aby utworzyć pętelkę A. Pociągnij za wolny koniec szelki bezpieczeństwa B.

Aby poluzować pas:

- Przełóż wolny koniec szelki bezpieczeństwa przez klamrę tak, aby utworzyć pętelkę A. Zwiększ pętelkę poprzez pociągnięcie końca pętelki przez klamrę. Pociągnij zabezpieczony koniec tak, aby skrócić wolną szelkę.



Przechowywanie

- Naciśnij zatrzask z tyłu każdej szyny bocznej i podnieś aby wyjąć szynę z poszycia.
- Złóż szyny boczne i obniż siedzisko.

Konserwacja

Siedzisko można prać w pralce. Prać oddzielnie, w letniej wodzie i łagodnym programie. Suszyć w suszarce oddzielnie, w łagodnej temperaturze i przez krótki czas. Rama, pałąk z zabawkami oraz zabawki czyścić wilgotną szmatką z łagodnym środkiem czyszczącym.

Nie używać wybielacza.

Nie używać silnych środków chemicznych oraz środka ściernego.

Resztki opłukać wodą. Nie zanurzać ramy i zabawek.

Wyprodukowano w ChRL.

IMPORTER: MULTISTORE ECOTOYS KRYSZTIAN ŚLEBIODA
SADY, UL. LOGISTYCZNA 31, 62-080 TARNOWO PODGÓRNE