


LISTA CZĘŚCI

WAŻNE!

Przed montażem należy wyjąć wszystkie części i upewnić się, że żadnej nie brakuje. Niektóre części mogą znajdować się w foteliku.




Rurka oparcia




Pałak z zabawkami



Moduł uspokajający




Fotelik



Klamra



Nóżka



2 szyny boczne



M4 x 22 mm śruba - 5 szt.



M4 x 45 mm śruba - 2 szt.




M4 x 30 mm śruba - 2 szt.

Ukazany rzeczywisty rozmiar.


Uwaga: Wszystkie śruby należy dokręcać przy pomocy śrubokręta Phillips. Nie dokręcaj śrub zbyt mocno.

INSTRUKCJA MONTAŻU



1


• Umieść moduł uspokajający na szynach bocznych.



3

• Umieść podporę (załączoną do fotelika) pomiędzy szynami bocznymi.


Rada: Wyrównaj otwory w podporze z otworami w szynach. Podpora pasuje tylko jedną stroną. Jeśli po włożeniu nie jest dopasowana, wyłóż ją, odwróć i spróbuj ponownie.



2

• Umieść dwie śruby M4 x 22 mm w module uspokajającym i dokręć.

• Powtórz krok 1 i 2 aby zamocować drugą szynę boczną.




4

• Włóż śrubę M4 x 30 mm w każdy otwór w podporze i dokręć.

Rada: Możesz przechylić fotelik na bok do montażu śrub.

INSTRUKCJA MONTAŻU




Rurka oparcia

5

Widok z boku

- Dopasuj rurkę oparcia do otworów na każdym oparciu bocznym.
- Popchnij do momentu zatrzaśnięcia. Upewnij się, że słyszysz 'klik' po każdej stronie.
- Pociągnij rurkę oparcia tak aby być pewnym, że jest zablokowana.




7

- Umieść dwie śruby M4 x 45mm na nóżce i dokręć.



Górna kieszeń fotelika



8

Widok z boku

- Dopasuj górną kieszeń na rurce oparcia z tyłu fotelika.



Nóżka


6

Widok boczny z dołu

- Włóż śrubę M4 x 30 mm w każdy otwór w podporze i dokręć.

Rada: Możesz przechylić fotelik na bok do montażu śrub.


INSTRUKCJA MONTAŻU



9


Widok z przodu

- Włóż w otwory i zatrzasknij haczyki z przodu i po bokach fotelika na module uspokajającym i szynach bocznych.



Widok z boku

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA




Nóżka

1

Obróć do środka lub na zewnątrz

- Obróć nóżkę.
- Naciśnij fotelik aby upewnić się, że nóżka jest we właściwej pozycji.



Pas bezpieczeństwa

Pas bezpieczeństwa

2

Poduszka bezpieczeństwa

- Umieść dziecko w siedzisku. Umieść poduszkę bezpieczeństwa pomiędzy nogami dziecka.
- Przypnij pasy bezpieczeństwa z każdej strony poduszki. Upewnij się, że usłyszałeś 'klik' po każdej stronie.
- Sprawdź czy system pasów bezpieczeństwa jest odpowiednio zablokowany, odciągając je od dziecka. Pasy bezpieczeństwa powinny pozostać przyceplone.


5



3

System bezpieczeństwa

- Zaciśnij każdy pas bezpieczeństwa tak, aby system pasów był dopasowany do dziecka. Proszę zapoznać się z kolejną sekcją informacji o dociskaniu pasów bezpieczeństwa.



4

Dociśnij

POLLUZUJ

- Abby docisnąć pas:
- Przeciśnij zabezpieczony koniec szelki bezpieczeństwa przez otwór klamry tak, aby utworzyć pętelkę **A**. Pociągnij za wolny koniec szelki bezpieczeństwa **B**.
- Abby poluzować pas:
- Przebierz wolny koniec szelki bezpieczeństwa przez klamrę tak, aby utworzyć pętelkę **A**. Zwiększ pętelkę poprzez pociągnięcie końca pętliki przez klamrę. Pociągnij zabezpieczony koniec tak, aby skrócić wolną szelkę **B**.

Do pracy wymagane są cztery (4) baterie alkaliczne AA/LR6S, które nie znajdują się w komplecie.




OSTROŻNIE:

Postępuj zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi baterii, zawartymi w tej części. W przeciwnym razie, żywotność baterii ulegnie skróceniu, może też dojść do wycieku elektrolitu lub rozsadzenia baterii.

Zawsze przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.


- Nie stosuj starych i nowych baterii jednocześnie.
- Nie mieszaj ze sobą baterii alkalicznych, zwykłych i akumulatorów do wielokrotnego ładowania.
- Zaleca się stosowanie wyłącznie baterii tego samego typu, co zalecane, lub ich odpowiedników.
- Wszystkie baterie wkładaj w sposób zgodny z oznaczeniem ich biegunowości w komorze na baterie.
- Nie zwieraj zacisków baterii.
- Nie przechowuj baterii w miejscach, gdzie występują skrajne temperatury (na strychu, w garażu lub w samochodzie).
- Zużyte baterie wyjmij z komory.
- W żadnym wypadku nie podejmuj prób ponownego ładowania baterii, o ile na nich wyraźnie nie zaznaczono, że są przeznaczone do wielokrotnego ładowania.
- Akumulatory przeznaczone do wielokrotnego ładowania należy przed ładowaniem wyjąć z zabawki.
- Akumulatory przeznaczone do wielokrotnego ładowania wolno ładować wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych.
- Nie ładuj akumulatorów alkalicznych w ładowarkach przeznaczonych dla akumulatorów nikielokadmowych lub nikielowo-metalowo-wodorkowych.
- Zużyte baterie usuwaj w sposób zgodny z przepisami.
- W przypadku nieużywania huśtawki przez dłuższy czas wyjmij z niej baterie.
- Wyczerpane baterie powodują nieprawidłowe działanie urządzenia, w tym zniekształcony dźwięk, przyspieszone lub zgaszone wskaźniki oraz spowolniony ruch napędzanych części lub całkowity brak ich ruchu. Ponieważ układy elektryczne wymagają do pracy różnego napięcia, gdy tylko którakolwiek z funkcji przestanie działać, wymień baterie.
- Nie wolno wyrzucać produktu lub baterii do ognia. Może to spowodować eksplozję lub wyciek baterii.



Rada: Aby uzyskać najwyższą skuteczność działania, należy stosować baterie alkaliczne.

- Znajdź komorę baterii w dolnej części modułu uspokajającego.
- Odkręć śrubę w drzwiach komory baterii. Usuń drzwi.
- Włóż cztery baterie alkaliczne 'AA' (LR6).
- Natknij drzwi i przykręć śrubkę.

Sposoby na usuwanie sprzętu.



Powyższe oznakowanie sprzętu informuje, że produktu nie należy usuwać jako odpadu domowego na terenie całej UE. Użytkownik, który zamierza pozbyć się tego produktu, zobowiązany jest do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dzięki czemu przyczynia się do ponownego użycia, recyklingu, bądź odzysku, a tym samym do ochrony środowiska naturalnego.