

UWAGA!

Należy przeczytać instrukcję przed użyciem krzeselka i zachować ją na przyszłość.

Należy zabezpieczyć dziecko w siedzisku za pomocą pasów przytrzymujących i nigdy nie zostawiać dziecka bez opieki.

Nie należy używać krzeselka do czasu, kiedy dziecko może siedzieć samodzielnie.

Nie należy używać krzeselka kiedy jakieś części są uszkodzone, podarte lub produkt jest niekompletny.

Nie należy stawiać krzeselka blisko ognia lub urządzeń grzewczych.

Nie należy używać krzesła dopuki wszystkie elementy są prawidłowo zamontowane i wyregulowane.

Wymagany montaż przez osobę dorosłą.

Odpowiednie dla dzieci w wieku od 6 do 48 miesięcy.

Maksymalne obciążenie: 25kg

GW : 8.7KGS

NW : 7.6KGS

Grade : Qualified


SuitableFor : 6months-8years

Maximumload : 25KGS

ExecutiveStandard : GB14748-2006

FOTELIK DZIECIĘCY INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA

C-211




ECO TOYS

★ Informacje


Uważnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego wglądu.
Foteliki odpowiednie dla dzieci od 6 do 48 miesięcy
Obciążenie max.: 25kg

★ Lista części






★ Montaż fotelika

Montaż oparcia i siedzonka




Spasuj ze sobą oparcie i siedzonko, wsuń śrubę w otwór osiowy.



Montaż oparcia z siedzonkiem na ramie



Umieść dwa profile śrub w pasujących śrubach w lewej ramie. Umieść podporę oparcia w pasujących otworach obrotowych






Za pomocą śrubokręta umieść i dokręć plastikowe śruby w otworach jak na obrazku po lewej stronie.




Umieść łączenia krzeselka w pasujących otworach ramy. Zamocuj element za pomocą śrub i śrubokręta.

Montaż blatu





Umieść blat i łączenie stolika w pasujących otworach (lewych lub prawych) nóg fotelika.

Montaż krzeselka i blatu




Umieść ramę krzeselka w pasujących otworach dolnej części fotelika (blat i nogi). Następnie wciśnij przyciski mocujące.

Montaż i regulacja tacki



Wsuń tackę w ramę fotelika. Wciśnij przycisk regulacji i wsuń tackę do końca, aż usłyszysz kliknięcie. Tacka ma 3 stopniową regulację.


Regulacja oparcia



Oparcie posiada 3-stopniową regulację. Podnieś przycisk regulacji i ustaw oparcie w wybranej pozycji poruszając nim góra-dół.


Ściąganie poszycia

1. Wciśnij okrągły przycisk w poszyciu przy pasach i otwórz klamrę.
2. Wciśnij przycisk po wewnętrznej stronie klamry i wyciągnij pas.
3. Wyciągnij pasy z otworów, zdejmij poszycie z fotelika.




Zakładanie zaślepek na stolik

Upewnij się, że masz 4 różne zaślepki: D1, D2, D3, D4. Umieść każdą z zaślepek w pasującym otworze.



- ★ Fotelik jako krzeselko ze stolikiem.

- ★ Instrukcje użytkowania fotelika



Dziecko w foteliku:

1. Usadź dziecko w prawidłowo zmontowanym foteliku.
2. Zapnij pasy bezpieczeństwa
3. Wyreguluj system pasów tak aby dziecku było wygodnie.
4. Zamontuj regulowaną tackę.